INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Rebel Fizz

Dystrybutor wody chłodzonej i gazowanej

1. Przed pierwszym użyciem

Urządzenie powinno zostać zainstalowane i uruchomione przez serwis. Po montażu odczekaj około 2 godzin, zanim włączysz chłodzenie.

2. Nalewanie wody

Wybierz na panelu rodzaj wody: temperaturę pokojową, chłodzoną lub gazowaną. Przytrzymaj przycisk do napełnienia naczynia.

3. Codzienna pielęgnacja

Przecieraj obudowę i tackę ociekową miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj środków ściernych.

4. Wymiana filtra i butli CO_2

Filtr wymieniaj zgodnie z harmonogramem serwisowym, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Pustą butlę CO_2 wymień na pełną, zamykając wcześniej zawór.

5. Serwis

W razie nieprawidłowej pracy urządzenia skontaktuj się z serwisem Zdrojowni.